



Čistička vzduchu

SK Návod na obsluhu



AL 300-series

Model number:
WAP311FC AL310FC- Filter check
WAP311 AL310

Wood's[®]

woods.se

Technické výkresy

Fig. A.




Fig. B.



Fig. C



Fig.D




Fig. E



A: Zapnite jednotku a nastavte rýchlosť ventilátora otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek. Ovládač rýchlosti je umiestnený pod horným krytom.

B: Prístup k filteru získate odstránením zadného krytu. Odstráňte opotrebovaný filter jemným priamym vytiahnutím a nasadíte zadný kryt späť.

C. Ak jednotku vybavíte uhlíkovým filtrom, získate k nemu prístup odstránením horného krytu jednotky. Vložte uhlíkový filter podľa značiek na filtri a nasadíte späť horný kryt.

D. Vymeniteľná poistka chráni komponenty v jednotke. V prípade elektrického preťaženia vymeňte za 5x20mm 2A, pomalú poistku.

E. Namontujte kryt filtra vodorovne na stenu pomocou príslušnej skrutky a hmoždinky. Nainštalujte kryt filtra umiestnený na zadnej strane stroja na stenu tak, že najprv označíte dva body na stene, vodorovne vo vzdialenosti 406,5 mm. Vyvrtajte otvory a vložte príslušnú hmoždinku do steny. Zaskrutkujte dve skrutky s pevnou hlavou. Zaveste na stenu a nakoniec označíte posledný otvor. Opakujte rovnaký postup ako predtým s vítačkou, hmoždinkou a skrutkou. Odskrutkujte nohy zo zariadenia. Potom zaveste stroj na kryt filtra.

Technické výkresy AL310FC - Kontrola filtra



Fig. A
Červené svetlo



Fig. B
Kontrola filtra




Fig. C
Priehradka na filter



Fig. D
Tlačidlo reset

A: Keď sa kontrolka rozsvieti na červeno, vypnite jednotku. filter treba skontrolovať podľa stupnice na dlhšej strane filtra.

B: Ak stupnica ukazuje, že je potrebné filter vymeniť, odporúčame tak urobiť, aby ste dosiahli čo najlepší účinok. Červené svetlo automaticky zhasne, keď sa prístroj spustí a nakalibruje sa filter.

C: Ak mierka neukazuje výmenu filtra, skontrolujte, či je filter čistý priehradku a potom vložte filter späť do priestoru priehradky.

D. Spustite stroj a potom stlačte tlačidlo resetovania umiestnené pod krytom pri ovládaní rýchlosti. Opatrne stlačte tlačidlo pomocou špicatého predmetu, ktorý zapadne do otvoru. (Stlačte len raz) Lampa sa teraz vypne a čističku vzduchu môžete používať ako obvykle. Keď sa rozsvieti červené svetlo, postup zopakujte.

Ďakujeme!

Ďakujeme, že ste si vybrali čističku vzduchu Wood's! V tejto príručke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o čističke vzduchu Wood's. Ušchovajte si tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Aby ste dosiahli čo najlepšiu kapacitu a predišli akémukoľvek poškodeniu vášho produktu, je dôležité, aby ste si pred použitím produktu pozorne prečítali tieto pokyny.

Zlá kvalita vzduchu - ohrozenie zdravia.

Denne vdýchneme v našich domovoch veľké množstvo škodlivých častíc. Čističky vzduchu Wood's odstraňujú 99,98 % všetkého peľu, prachu, sadzí, výfukových plynov, baktérií a spór plesní z vnútorného vzduchu a poskytujú okamžitú úľavu ľuďom trpiacim alergiami a astmou. Ľudia, ktorí nie sú chorí, sú tiež ovplyvnení znečistením ovzdušia a všimnú si rozdiel, keď je vzduch zbavený častíc a znečistenia. Čističky vzduchu Wood's tiež odstraňujú rádioaktívne dcérske jadrá radónu z vnútorného vzduchu a zabráňujú šíreniu chorôb na pracovisku alebo vo vašej domácnosti.

Vysoké množstvá častíc a znečistenia sú bežným problémom vo väčšine miest a vdychovanie týchto znečisťujúcich látok môže zhoršiť kapacitu pľúc detí a dokonca viesť k vážnym ochoreniam u dospelých. Problém narastá, keď je vonkajší vzduch v zime suchší. Čistička vzduchu od Wood's zaručuje zdravé vnútorné prostredie bez ohľadu na to, kde ju používate, a zlepšuje kvalitu vzduchu skôr, ako ovplyvní vaše zdravie..

1. Varovania a bezpečnostné pokyny

Wood's AL 300-séria je nízkonapäťový elektrický spotrebič. S napätím iba 12V sa výrazne znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ako pri všetkých elektrických spotrebičoch je však dôležité dodržiavať niekoľko bezpečnostných pokynov.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú získate od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

- **Spotrebič vždy držte mimo dosahu vody.**
- **Spotrebič vždy držte mimo dosahu zdrojov tepla.**
- **Neblokujte prúdenie vzduchu z jednotky.**
- **Nepoužívajte jednotku vonku.**
- **Pred premiestňovaním, skladovaním, čistením alebo údržbou filtra jednotku vždy odpojte zo siete.**
- **Uistite sa, že je umiestnený na pevnom, rovnom povrchu.**
- **Neopatrné zaobchádzanie alebo neoprávnená úprava struny alebo elektroniky čističky vzduchu môže viesť k strate záruky.**
- **Záruka je platná len po predložení účtenky.**

2. Riešenie problémov a technické údaje

Čistička vzduchu sa nespustí.

- Skontrolujte, či je prístroj pripojený k zdroju napájania a či je zapnutý.
- Skontrolujte, či je filter správne vložený do jednotky.

Žiadny prúd vzduchu z čističky vzduchu.

- Skontrolujte, či nie je blokový prúd vzduchu. Vzduch musí mať možnosť voľne prúdiť na spodnej aj hornej strane čističky vzduchu.
- Premiestnite čističku preč od okolitých povrchov.

Z čističky vzduchu vychádzajú zvuky

- Skontrolujte, či je jednotka umiestnená na rovnom povrchu.
- Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť filter. Príliš znečistený filter môže blokovat' prúdenie vzduchu a spôsobovat' hluk.

3. Používanie čističky vzduchu Wood's

- Pripojte jednotku k zdroju napájania.
- Umiestnite jednotku na rovný a stabilný povrch, najlepšie do stredu miestnosti.
- Zapnite čističku vzduchu a nastavte rýchlosť ventilátora pomocou gombíka rýchlosti ventilátora na hornej strane jednotky, pod krytom (pozri obr. A). Vyššia rýchlosť ventilátora znamená vyšší prietok vzduchu a rýchlejšie čistenie, ale aj mierne vyššiu spotrebu energie a hlučnosť. Ďalšie informácie nájdete na obr. A.
- Keď je čistička vzduchu v prevádzke, môžete cítiť prúdenie vzduchu z hornej časti jednotky.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nechajte čističku vzduchu bežať nepretržite, dokonca aj počas noci alebo keď odchádzate z domu.
- Filter v jednotke je potrebné pravidelne vymieňať, aspoň raz za šesť mesiacov. Prečítajte si viac o výmene filtra nižšie.
- Najlepšie výsledky dosiahnete umiestnením čističky vzduchu do stredu miestnosti. Uistite sa, že prúdenie vzduchu nie je blokované.

4. Fungovanie vašej čističky vzduchu Wood's

Séria AL 300 cirkuluje vzduch v miestnosti pomocou ventilátora, nasáva vzduch zo spodnej strany a odvádza čistý vzduch z vrchu. Pre optimálne čistenie vzduchu sa zvyčajne odporúča, aby bola čistička vzduchu dostatočne výkonná na to, aby cirkulovala vzduch v miestnosti dvakrát za hodinu. Táto jednotka sa preto odporúča pre miestnosti do 60 m², v závislosti od prostredia. V náročnom prostredí, napríklad vo veľmi špinavých miestnostiach alebo miestnostiach, kde sa fajčí, musíte vzduch cirkulovať častejšie. Maximálna pracovná plocha môže byť preto menšia ako v menej náročnom prostredí. Náročné prostredie ovplyvní aj to, ako často je potrebné vymieňať filter v jednotke. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať filter a v prípade potreby ho vymeniť. Viac informácií nájdete v kapitole o filtroch nižšie.

Keď vzduch cirkuluje v miestnosti a prechádza cez ionizačnú časť čističky vzduchu, častice vo vzduchu dostanú ľahký elektrický náboj. Pri prechode vzduchu cez čističku, sú nabité častice nasávané do Active ION HEPA filtra, kde sa prilepia. Táto technika je nielen veľmi účinná, ale umožňuje aj nízku hustotu filtra. Použitím elektrického náboja na oddelenie častíc od vzduchu sa Wood's nemusí spoliehať na hustotu filtra, aby získal vysokú úroveň čistenia. To znamená, že na cirkuláciu vzduchu nie sú potrebné žiadne hlučné a energeticky náročné ventilátory, čo je potrebné v čističkách s tradičnými filtrami s rovnakou kapacitou.

Uhlíkový filter (voliteľné)

Ak je jednotka vybavená uhlíkovým filtrom, plyny vo vzduchu sú absorbované uhlíkovým filtrom po prechode vzduchu cez aktívny ION HEPA filter. Uhlíkový filter odstraňuje plyny a nepríjemný zápach zo vzduchu. Nainštalujte uhlíkový filter odstránením horného krytu jednotky (pozri obr. C). Uhlíkový filter vymeňte po uplynutí jeho životnosti odstránením horného krytu a jemným vytiahnutím filtra. Vložte nový filter podľa značiek na filtri a nasad'te späť horný kryt.

5. Čistenie a údržba filtra

Čističky vzduchu Wood sa ľahko čistia a udržiavajú. Ak je to potrebné, na čistenie vonkajšej časti čističky použite vlhkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo silné čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch čističky vzduchu.

Výmena filtra

Aktívny ION HEPA filter v sérii AL 300 je potrebné pravidelne meniť kvôli jeho ionizácii. Ak chcete získať plnú 10-ročnú záruku, nezabudnite vymeniť filter aspoň raz za šesť mesiacov. V závislosti od prostredia však môže byť potrebné filter vymieňať častejšie. Filter má tiež indikátor stavu, ktorý ukazuje, kedy je potrebné ho vymeniť.

1. Vypnite čističku vzduchu a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
2. Prístup k filteru získate odstránením zadného krytu čističky vzduchu.
3. Odstráňte opotrebovaný filter.
4. Vložte nový filter podľa označenia šípkami na filtri.
5. Nasad'te zadný kryt a znovu pripojte čističku vzduchu do elektrickej zásuvky.

Prístup k filteru získate odstránením zadného krytu jednotky.

10-ročný záručný program

Čističky vzduchu Wood sú najvyššej kvality a kapacity, a preto je Wood's schopný ponechať na všetky čističky vzduchu až 10-ročnú záruku. Všetko, čo musíte urobiť, je vykonať niekoľko jednoduchých krokov:

- Zaregistrujte svoj prístroj na adrese Guarantee-woods.com
- Vymieňajte filtre čističky vzduchu aspoň raz za šesť mesiacov.
- Nové filtre si môžete zakúpiť u miestneho predajcu.
- Ďalšie informácie nájdete na stránke woods.se

POZNÁMKA: Nezabudnite uložiť všetky účtenky, dokonca aj pre filtre. Tieto sú potrebné pre všetky záručné nároky. Ak si neželáte vstúpiť do záručného programu, stále máte 2 roky záruky na vašu čističku vzduchu. Upozorňujeme, že program predĺženej záruky sa vzťahuje len na aktívny ION HEPA filter a nie na uhlíkový filter.



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte prosím zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné využívanie materiálnych zdrojov. Ak nám chcete vrátiť svoje zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok môžete odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



This product earned the ENERGY STAR by meeting strict energy efficiency guidelines set by the US EPA. US EPA does not endorse any manufacturer claims of healthier indoor air from the use of this product.

Wood's®

Premium Air Quality
mManufactured and distributed by:

Woods TES Sweden AB
Maskingatan 2-4. 441 39 Alingsås, Sweden.
info@woods.se +46(0)31-7613610

woods.se